



キャリーカート の 組み立て方

1 キャスターをはめる・外す




キャスターを軸にはめる
※“カチッ”と音がするまで強めに押し込みます。



収納などでキャスターを取り外す場合、
中央のボタンを押した状態の
まま引っ張ります


2 荷台を開く・閉じる



カートを押さえながら
荷台を開く、逆は閉じます
※指・髪の毛などを挟まないようご注意ください。


3 キャリーバーの固定と調整

キャリーバー
組み立て式の場合



キャリーバーを開き、ロックを
矢印方向へ押し込み固定する


キャリーバー
調整式の場合



キャリーバーを
引き出す


4 本体バッグとフレームを装着して固定

キャリーバー
組み立て式の場合




保冷バッグの背面にある布(A)にキャリーバーを通す
固定用の帯(B)をにかぶせるように装着する

キャリーバー
調整式の場合



底面は共通



底面の帯(C)をフレームに
かぶせるように装着する

⚠ CAUTION

運搬する際は、本体が斜めになるので、
こぼれやすいものを入れないよう
ご注意ください。

 **siffler**

株式会社 シフレ

〒343-0822 埼玉県越谷市西方 2605

お客様センター ☎ 0120-420-994

受付時間 10:30～16:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

MADE IN CHINA